



Першим, що потрібно буде зробити, — скинути приставку до заводських налаштувань

- Для цього потрібно відкрити **«Налаштування»** та перейти до **«Параметри пристрою»** .
- Після цього прогорнути меню до самого кінця, вибрати пункт **«Скинути»** та виконати скидання(мал. 1, 2).




мал. 1 Параметри пристрою



мал. 2 Скидання


Наступним кроком потрібно увімкнути та увійти в режим розробника. Для цього потрібно:

- Після скидання знову заходимо в налаштування та відкрити вкладку **«Про пристрій»** (мал. 3)




мал. 3 Про пристрій

- Прогорнути меню до самого кінця, знайти пункт «**Складання**» та натиснути на нього 10 разів (мал. 4).




мал. 4 Складання

- Далі потрібно повернутися до попереднього меню та знайти вкладку «**Параметри розробника**» (мал. 5).




мал. 5 Параметри розробника

- Відкрити її, прокрутити трохи нижче та знайти пункт «**Налагодження USB**». Його потрібно вимкнути — повзунок має бути сірим (мал. 6).



мал. 6 Вимкнути “Налагодження USB”

- Після цього прокрутити меню до самого верху та вимкнути «**Параметри розробника**». Повзунок також має бути сірим (мал. 7).



мал. 7 Вимкнення “Параметрів розробника”

Після цього можна користуватися приставкою але зважайте що встановлюєте адже деякі додатки можуть містити в собі небезпеку для вашої мережі